

取扱説明書

この度はフォノプリアンプMM005をご購入頂き誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。製品に関しましてご不明な点等ございましたらTHORENS代理店または販売店までお気軽にお問い合わせ下さい。



この製品はテスト済みであり、CEマークの全ての要件に適合しています。



電気ショックの危険性を軽減するため、カバー(もしくは裏)を外さないこと。中にユーザー用のパーツはありません。



発火もしくはショックの危険の防止のため、本機を雨もしくは湿気に晒さないでください。



製品仕様

型式	フォノイコライザーアンプ
ゲイン	MM: 40dB MC: 60dB
インピーダンス	MM: 47kohm MC: 100ohm
出力	250ohm
周波数特性	RIAA
SN比	MM: 84dB MC: 71dB
高調波歪	0.02%
外形寸法	幅115×高さ55×奥行130mm
重量	1kg

ご使用方法

●メイン機への接続

外付けのメイン電源アダプターを本機裏にある入力ジャック(POWER)に接続し、コンセントに差し込んでください。

●レコードプレーヤーへの接続

プレーヤーのRCAケーブルを本機裏にあるRCA入力ジャック(INPUT)に差し込みます。プレーヤーのアースケーブルをGNDと表示されている端子に取り付けます。

●アンプへの接続

RCAケーブル(L+R)を本機にあるRCA出力ジャック(OUTPUT)に差し込みます。アンプもしくはプリアンプのハイレベル入力ジャック(例AUX・TAPE)に繋がります。

●MMとMC間の切り換え

本機の下部にある4つのDILスイッチでMMとMC間の切り換えを行います。MMのカートリッジに適応させるなら右へ、MCカートリッジに適応させるなら左へスイッチを切り替えてください。

Thorensウェブサイト
www.thorens.com/

トーレンス日本国内代理店
株式会社バラッド
東京都世田谷区松原1-39-17-1F
TEL 03-3324-4260(平日9:30~18:30)
WEB www.ballad.co.jp